Epson Stylus Photo -mallien väripatruunat

kesä 2008

EPSON Stylus Photo-malli	julkistusvuosi	musta (C13T007401)	musta twin (C13T007402)	5-väri (C13T008401)	5-väri (C13T009401)	musta (C13T026401)	5-väri (C13T027401)	musta (C13T048140)	Cyan (C13T048240)	Magenta (C13T048340)	Yellow (C13T048440)	Light Cyan (C13T048540)	Light magenta (C13T048640)	Musta (C13T034140) Pigm.	Cyan (C13T034240) Pigm.	Magenta (C13T034340) Pigm.	Yellow (C13T034440) Pigm.	Light Cyan (C13T034540) Pigm.	Light Mag. (C13T034640) Pigm.	Light Black (C13T034740) Pigm.	Matte Black (C13T034840) Pigm.	Gloss Optimizer (C13T054040)	musta (C13T054140) Pigm.	cyan (C13T054240) Pigm.	magenta (C13T054340) Pigm.	keltainen (C13T054440) Pigm.	punainen (C13T054740) Pigm.	mattamusta (C13T054840) Pigm.	sininen (C13T054940) Pigm.	Musta (C13T055140)	Cyan (C13T055240)	Magenta (C13T055340)	Yellow (C13T055440)	PicturePack, sis. musteet ja paperit (C13T557040BH)	Photo Black (C13T059140)	Cyan (C13T059240)	Magenta (C13T059340)	Yellow (C13T059440)	Light Cyan (C13T059540)	Light Magenta (C13T059640)	Light Black (C13T059740)	Matte Black (C13T059840)	Light Light Black (C13T059940)	Black (C13T079140A0	Cyan (C13T079240A0)	Magenta (C13T079340A0)	Yellow (C13T79440A0)	Light Cyan (C13T079540A0)	Light Magenta (C13T079640A0)	Black (C13T080140A0)	Cyan (C13T080240A0)	Magenta (C13T080340A0)	Yellow (C13T080440A0)	Light Cyan (C13T080540A0)	Light Magenta (C13T080640A0)	Claria Multipack (C13T080740)	Photo Black (C13T580100)	Cyan (C13T580200)	Magenta (C13T580300)	Yellow (C13T580400)	Light Cyan (C13T580500)	Light Magenta (C13T850600)	Light Black (C13T580700)	Light Light Black (C13T580800)	Matt Black (C13T580900)	T0870 Gloss Optomizer	T0871 Photo Black	T0872 Cyan	T0873 Magenta	T0874 YEllow	T0877 Red	T0878 Matte Black	T0879 Orange
*Stylus Photo R2400	2005																																		x	x	x	x	x	x	x	x	x																														
*Stylus Photo 2100	2002													x	x	x	x	x	x	x	x																																																				
*Stylus Photo R1800	2005																					x	x	x	x	x	x	x	x																																												
Stylus Photo 1400	2007																																											x	x	x	x	x	x																										
Etylus Photo R1900	2007																																																																		x	x	x	x	x	x	x	x
Stylus Photo R3800 Pro	2006																																																								x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Stylus Photo 1290/S	2001	x	x		x																																																																				
Stylus Photo 1270	2000	x	x		x																																																																				
*Stylus Photo R800	2004																					x	x	x	x	x	x	x	x																																												
Stylus Photo R300	2003							x	x	x	x	x	x																																																												
Stylu Photo R320	2005							x	x	x	x	x	x																																																												
Stylus Photo R340	2006							x	x	x	x	x	x																																																												
Stylus Photo R360	2006																																																	x	x	x	x	x	x	x																	
Stylus Photo R240	2005																													x	x	x	x																																										
Stylus Photo R200 / R220	2004							x	x	x	x	x	x																																																												
Stylys Photo R285	2007																																																	x	x	x	x	x	x	x																	
Stylys Photo R265	2006																																																	x	x	x	x	x	x	x																	
Stylus Photo 935	2003					x	x																																																																		
Stylus Photo 925	2002					x	x																																																																		
Stylus Photo 915	2002	x	x	x																																																																				
Stylus Photo 895	2001	x	x	x																																																																				
Stylus Photo 890	2001	x	x	x																																																																				
Stylus Photo 870	2000	x	x	x																																																																				
Stylus Photo 830/U	2002					x	x																																																																		
Stylus Photo 810	2001					x	x																																																																		
Stylus Photo 790	2001	x	x	x																																																																				
Stylus Photo RX560	2006																																																	x	x	x	x	x	x	x																	
Stylus Photo RX640	2006							x	x	x	x	x	x																																																												
Stylus Photo RX585/RX685	2007																																																	x	x	x	x	x	x																		
Stylus Photo RX620	2005							x	x	x	x	x	x																																																												
Stylus Photo RX600	2004							x	x	x	x	x	x																																																												
Stylus Photo RX520	2005																													x	x	x	x																																										
Stylus Photo RX500	2003							x	x	x	x	x	x																																																												
Stylus Photo RX425	2004																													x	x	x	x																																										
*PictureMate	2004																																	x																																											
*PictureMate500	2005																																	x																																											
Yhteensopivien laitteiden lkm		7	7	5	2	4	4	8	8	8	8	8	8	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Uudet Claria-valokuvamusteet!

www.epson.fi

Epson Stylus C / CX / D / DX- mallien väripatruunat

kesä 2008

EPSON Stylus Color-malli	Julkistusvuosi	Musta (C13T013401)	3-väri (C13T014401)	Musta (C13T017401)	Musta twin (C13T017402)	3-väri (C13T018401)	Musta (C13T019401)	Musta twin (C13T019402)	3-väri (C13T020401)	musta (C13T028401)	3-väri (C13T029401)	musta (C13T032140) Pigm.	cyan (C13T032240) Pigm.	magenta (C13T032340) Pigm.	yellow (C13T032440) Pigm.	Black (C13T036401)	3-väri (C13T037401)	Musta (C13T040140)	3-väri (C13T041040)	cyan (C13T042240) Pigm.	magenta (C13T042340) Pigm.	yellow (C13T042440) Pigm.	Musta (C13T043140) High Capacity	Musta (C13T044140) Standard	cyan (T13T044240) High Capacity	cyan (T13T045240) Standard	magenta (T13T04434) High Capacity	magenta (T13T045340) Standard	yellow (C13T04444) High Capacity	yellow (C13T045440) Standard	musta (C13T060140)	musta twin (C13T050142)	musta (C13T051140)	musta twin (C13T051142)	musta (C13T061140) Pigm.	cyan (C13T061240) Pigm.	magenta (C13T061340) Pigm.	yellow (C13T061440) Pigm.	musta (C13T066640)	3-väria (C13T067 40)	musta (C13T03011)	musta twin (C13T030112)	3-väri (C13T052040)	3-väri (C13T005011)	Black (C13T071140A0)	Cyan (C13T071240A0)	Magenta (C13T071340A0)	Yellow (C13T071440A0)	High Capacity Black Ink Twin	Duraserve Quadpack (C13T077140)	3-väri (C13T005011)
Stylus Color 1160	1999																																x														
Stylus D92	2007																																									x	x	x	x		x	
Stylus D88	2005																																			x	x	x	x									
Stylus D88+	2006																																									x	x	x	x		x	
D120	2007																																									x	x	x	x	x	x	
Stylus C86	2004																							x	x	x	x	x	x	x																		
Stylus C84	2004																							x	x	x	x	x	x	x																		
Stylus C82	2002										x										x	x	x																									
Stylus C80	2001										x	x	x	x																																	
Stylus D76	2006																																									x	x	x	x		x	
Stylus C70	2001										x	x	x	x																																	
Stylus D68	2005																																			x	x	x	x									
Stylus C66	2004																								x	x	x	x	x	x																	
Stylus C64	2003																								x	x	x	x	x	x																	
Stylus C62	2002																	x	x																													
Stylus C60	2001								x	x																																					
Stylus Color 980	2000																																														x
Stylus Color 900	1999																																														
Stylus Color 880	2000						x	x	x																																					x
Stylus Color 860	1999																																		x												
Stylus Color 760	2000																																		x	x											
Stylus Color 680	2001			x	x	x																																								
Stylus Color 670	2000																																x	x													
Stylus Color 660	1999																																x	x													
Stylus Color 640	1999																																x	x													
Stylus C48	2005																																							x	x							
Stylus C46	2004															x	x																															
Stylus C44UX	2003															x	x																															
Stylus C42SX/UX	2002															x	x																															
Stylus C40SX/UX	2001	x	x																																												
Stylus Color 580	2000	x	x																																												
Stylus C20SX/UX	2001	x	x																																												
Stylus Color 480	2000	x	x																																												
Stylus Color 460	1999																																x	x													
Stylus Color 440	1999																																x	x													
Stylus DX7400/7450	2007																																									x	x	x	x	x	x	
Stylus DX8400/8450	2007																																									x	x	x	x	x	x	
Stylus DX9400F	2007																																									x	x	x	x	x	x	
Stylus CX6600	2004																							x	x	x	x	x	x	x																		
Stylus CX6400	2003																							x	x	x	x	x	x	x																		
Stylus CX5400	2003										x										x	x	x																									
Stylus CX5200	2003										x										x	x	x																									
Stylus DX6000	2006																																									x	x	x	x		x	
Stylus DX5050	2006																																									x	x	x	x		x	
Stylus DX4850	2005																																			x	x	x	x									
Stylus DX4400	2007																																									x	x	x	x		x	
Stylus DX4250	2005																																			x	x	x	x									
Stylus DX4000	2006																																									x	x	x	x		x	
Stylus DX3850	2005																																			x	x	x	x									
Stylus DX7000F	2007																																									x	x	x	x		x	
Stylus CX3650	2004																								x	x	x	x	x	x																		
Stylus CX3200	2003																	x	x																													
Yhteensopivien laitteiden lkm		4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	2	2	3	3	2	2	3	3	3	4	7	7	7	7	7	7	7	5	5	3	1	5	5	5	5	1	1	2	2	8	2	11	11	11	11	11	2	2

www.epson.fi